

MG60 compatibility chart for cameras

MG60 カメラ対応表



- Cameras and combinations not listed here have not been tested. Please note that we are unable to answer any questions regarding the operation of these cameras.
掲載されていないカメラ・組み合わせは未検証です。動作の可否についてはお問い合わせいただいてもお答えできませんのでご了承ください。

■for Nikon ニコン用

Z 9 / Z 7II*1 / Z 7 / Z 6II*1 / Z 6 / Z 5 / Z 50 / Z fc*2

D6 / D4s / D4 / D3x / D3s / D3 / Df

D810 / D800E / D800 / D780 / D750 / D700 / D610 / D600

D300s / D300 / D200

D7200 / D7100 / D7000

D5500 / D5300 / D5200 / D5100 / D5000

D3300 / D3200 / D3100 / D3000

The following cameras are not compatible with this product.

以下のカメラには対応致しません。

D2Xs / D2Hs / D2H / D100 / D1 / COOLPIXシリーズ

*1 The flash may not fire normally in On-Camera mode or in Release Mode H+ (High Speed Continuous Shooting (Extended)). オンカメラモード時、リリースモードH+（高速連続撮影（拡張））では正常に発光しないことがあります。

*2 ISO AUTO (automatic sensitivity setting) function and Auto FP (High Speed Synchro) function may not work properly. ISO AUTO (感度自動設定) 機能やオートFP (ハイスピードシンクロ) 機能が正常に動作しないことがあります。