

注意事項

電子マウントアダプター共通

アダプターの性能は、装着する機材との相性に依存します。また、すべての互換レンズの取り付けや、すべての撮影機能の動作を保証するものではありません。

アダプターに強い負荷がかかるような重いレンズを使用する場合、カメラ本体とレンズの両方を支えながらご使用ください。カメラだけを持ちたり、カメラストラップの使用は、マウント部の変形や破損の原因となりますのでおやめください。

アダプターの取り付け・取り外しは、カメラ本体の電源を「OFF」にしてから行ってください。

使用する機材の個体差により装着感（固い、緩い、若干のあそび等）が異なる場合があります。

電子接点は汚さないようご注意ください。目視できない僅かな汚れでも動作不良の原因となります。

マウントアダプターを水にぬらすと、部品がサビつくなどして故障の原因になりますのでご注意ください。

高温になる場所に置かないでください。極端に温度が高い環境では、変形するおそれがあります。

万が一使用中にフリーズしたときは、一旦カメラの電源を切った後アダプターとレンズを取り外した状態で暫くお待ちいただき、再度アダプターとレンズを取り付けて電源を入れ直して下さい。

生産ロット等の都合により予告なくデザインが変更される場合がございます。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社焦点工房 〒463-0085 愛知県名古屋守山区大牧町 3-6-A号
Tel : 052-778-7975 / Fax : 052-778-7976 / Mail : info@stkb.co.jp